

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:  
<https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/>



## IMPORTANTE:

Asegúrese de leer el manual de garantía y mantenimiento de la Patineta Eléctrica LITE antes de usarla.

Todas las imágenes contenidas en este documento son de referencia ilustrativa, cuyo propósito es facilitar el proceso de instalación del producto, y no constituyen un fin comercial, por lo que no es una oferta mercantil.

**GARANTÍA:** Recuerda hacer efectiva la garantía con la tirilla de pago brindada por Almacenes Éxito.

**GARANTÍA LEGAL:** Tres (3) meses o tres mil (3.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

### GARANTÍA SUPLEMENTARIA

Tres (3) meses o tres mil (3.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

### LÍNEAS DE ATENCIÓN:

Línea gratuita nacional  
01 8000 52 00 90



**STÄRKER**  
Líderes en movilidad eléctrica

**AUTECO ELECTRIC / STÄRKER**  
*¡Líderes en movilidad eléctrica!*

## PATINETA ELÉCTRICA LITE GUÍA DE INICIO RÁPIDO



A continuación encontrará los pasos para ensamblar su patineta eléctrica marca STÄRKER y referencia LITE (en adelante "Patineta Eléctrica LITE")

### PASOS:

**1- Con cuidado desempaque todos los elementos que se encuentran dentro de la caja:**

**a-** Primero debe abrir la caja y retirar el material de protección.



**b-** Proceda con ambas manos a retirar la Patineta Eléctrica LITE de la caja, y a ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.



**c-** Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

- Las herramientas necesarias para ensamblar la Patineta Eléctrica LITE, las cuales son:

- Llave hexagonal 6 mm.
- Llave hexagonal 5 mm.
- Llave hexagonal 4 mm.
- Llave hexagonal 3 mm



- 4 tornillos M5x16 para llave ALLEN.



- El cargador de la Patineta Eléctrica LITE y la tarjeta de propiedad de la Patineta Eléctrica LITE, que tiene carácter únicamente informativo.



## 2- Ensamble de la Patineta Eléctrica LITE.

**a-** Debe insertar el soporte del manubrio en el vástago.



**b-** Debe posicionar la Patineta Eléctrica LITE en el gato lateral ubicado al lado izquierdo de la parte inferior de la Patineta Eléctrica LITE.



**c-** Debe extender el vástago hasta llegar al punto de acople y ajustarlo con la palanca.



**d-** Debe ajustar el soporte del manubrio del vástago con los cuatro (4) tornillos M5x16.



## 3- Encendido de la Patineta Eléctrica LITE.

**a-** Debe presionar el botón del centro tres (3) segundos, con el cual se encenderá el controlador de la Patineta Eléctrica LITE.



Botón de encendido

**b-** Se puede graduar el nivel de asistencia desde el botón de modos de manejo del tablero de instrumentos.



### Botón Modos de manejo

La Patineta Eléctrica Lite cuenta con 3 modos de manejo, a los cuales puede acceder presionando el botón modos de manejo:

- Modo low (luz blanca): El indicador de modo se encenderá de color blanco y la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite será de 10 km/h.
- Modo Middle (luz amarilla): El indicador de modo se encenderá de color amarillo y la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite será de 20 Km/h.
- Modo High (luz roja): El indicador de modo se encenderá de color rojo y la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite será de 25 Km/h.

## 4- Proceso de carga.

**a-** Posteriormente conecte a la fuente de energía, debe introducir el conector del cargador al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y se encenderá la luz led del cargador en color rojo.



Puerto de carga



## 5- Encendido de la Patineta Eléctrica LITE.

**a-** Una vez finalizada la carga, cuando la luz led del cargador pase al color verde, esto significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de la fuente de alimentación de carga de la Patineta Eléctrica LITE.



Puerto de carga

