

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:

<https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/>



IMPORTANTE:

Asegúrese de leer el manual de garantía y mantenimiento de la bicicleta T-FLEX, antes de usarla.

Todas las imágenes contenidas en este documento son de referencia ilustrativa, cuyo propósito es facilitar el proceso de instalación del producto, y no constituyen un fin comercial, por lo que no es una oferta mercantil.

GARANTÍA LEGAL: seis (6) meses o seis mil (6.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

GARANTÍA SUPLEMENTARIA: seis (6) meses o diecinueve mil (19.000) Kilómetros, lo primero que ocurra.

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

Línea gratuita nacional
01 8000 52 00 90

*La garantía suplementaria otorgada gratuitamente luego de la terminación de la garantía legal, comprende exclusivamente el cambio o reparación, sin costo, de las piezas afectadas, así como el trabajo requerido para efectuar la reparación, todo ello de acuerdo con el concepto técnico mecánico emitido por el personal de la ensambladora o su delegado, en el que se diagnostique un defecto de fabricación de la pieza o de montaje de la misma, que tenga que ver con la calidad e idoneidad del Vehículo. Por lo tanto, esta garantía suplementaria gratuita se circunscribe a lo aquí contemplado exclusivamente. Ninguna otra actuación o intervención diferente a lo contemplado en este párrafo está incluida en esta garantía suplementaria.



AUTECO ELECTRIC / STÄRKER
¡Líderes en movilidad eléctrica!

BICI ELÉCTRICA T-FLEX GUÍA DE INICIO RÁPIDO



A continuación encontrará los pasos para ensamblar su bicicleta eléctrica marca STÄRKER y referencia T-FLEX.

PASOS:

1- Con cuidado desempaqué todos los elementos que se encuentran dentro de la caja:

a- Primero debe abrir la caja y retirar el material de protección.



b- Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta T-FLEX de la caja, y ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.



c- Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

1 Kit de herramientas

- Llave hexagonal 6 mm.
- Llave hexagonal 7 mm.
- Destornillador estrella / pala
- Llave boca fija 13 / 15 mm.



2 El cargador de la bicicleta T-FLEX.



3 La tarjeta de propiedad de la bicicleta T-FLEX PRO, que tiene carácter únicamente informativo.

4 Guardabarro delantero.



5 Llanta delantera.



6 Sillín.



7 Pedales RH y LH.



2- Ensamble de la Bicicleta Eléctrica T-FLEX.

a- Montaje de manubrio.



b- Montaje llanta delantera.



c- Montaje freno delantero.



c- Montaje guardabarro.



d- Montaje farola.



e- Montaje sillín.



f- Montaje pedales.



3- Encendido de la bicicleta.

a- Accione el suiche de encendido girando la llave en el sentido contrario a las manecillas del reloj para accionar la batería.

b- Debe presionar el botón lateral derecho durante 3 segundos, con el cual se enciende el controlador de la bicicleta T-FLEX (Para validar los modos de manejo, ver manual de usuario).



c- Para cerrar el suiche de encendido girar la llave en sentido de las manecillas del reloj.

4- Proceso de carga.

a- Conectar la terminal del cargador en el puerto de carga de la bicicleta T-FLEX, luego debe introducir el conector del cargador al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y se encenderá la luz led del cargador en color rojo.



b- Una vez finalizada la carga, cuando la luz led del cargador pase al color verde, esto significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de la fuente de alimentación de carga de la bicicleta T-FLEX.

